

MOVING HEAD T180C :

DMX channel's functions and their values (19DMX channels):

MODE/CHANNEL					VALUE	FUNCTION	
5CH	6CH	8CH	13CH	19CH			
1	1	1	1	1		RED LED :	
					0-255	RED (0-Black , 255-100% Red)	LED红色从0~100%
				2		RED LED FINE :	
					0-255	RED FINE Adjustment	LED红色微调
2	2	2	2	3		GREEN LED :	
					0-255	GREEN (0-Black , 255-100% Green)	LED绿色从0~100%
				4		GREEN LED FINE :	
					0-255	GREEN FINE Adjustment	LED绿色微调
3	3	3	3	5		BLUE LED :	
					0-255	BLUE (0-Black , 255-100% Blue)	LED蓝色从0~100%
				6		BLUE LED FINE :	
					0-255	BLUE FINE Adjustment	LED蓝色微调
4	4	4	4	7		MINT LED :	
					0-255	MINT (0-Black , 255-100% Mint)	LED薄荷绿色从0~100%
				8		MINT LED FINE :	
					0-255	MINT FINE Adjustment	LED薄荷绿色微调
5	5	5	5	9		AMBER LED :	
					0-255	AMBER (0-Black , 255-100% Amber)	LED琥珀色从0~100%
				10		AMBER LED FINE :	
					0-255	AMBER FINE Adjustment	LED琥珀色微调
		6	6	11	0	COLOR TEMPERATURE :	
					1-255	NO FUNTION Color Temperature(1-2,700K,255-5,600K)	无功能 色温从2700K~5600K
		7	7	12	0	COLOR MACROS:	
					1-7	NO FUNCTION	无功能
					8-15	Color Macro 01	混色效果
					16-23	Color Macro 02	混色效果
					24-31	Color Macro 03	混色效果
					32-39	Color Macro 04	混色效果
					40-47	Color Macro 05	混色效果
					48-55	Color Macro 06	混色效果
					56-63	Color Macro 07	混色效果
					64-71	Color Macro 08	混色效果
					72-79	Color Macro 09	混色效果
					80-87	Color Macro 10	混色效果
					88-95	Color Macro 11	混色效果
					96-103	Color Macro 12	混色效果
					104-111	Color Macro 13	混色效果
					112-119	Color Macro 14	混色效果
					120-127	Color Macro 15	混色效果
					128-135	Color Macro 16	混色效果
					136-143	Color Macro 17	混色效果
					144-151	Color Macro 18	混色效果
					152-159	Color Macro 19	混色效果
					160-167	Color Macro 20	混色效果
					168-175	Color Macro 21	混色效果
					176-183	Color Macro 22	混色效果
					184-191	Color Macro 23	混色效果
					192-199	Color Macro 24	混色效果
					200-207	Color Macro 25	混色效果
						Color Macro 26	混色效果

					208-215	Color Macro 27	混色效果
					216-223	Color Macro 28	混色效果
					224-231	Color Macro 29	混色效果
					232-239	Color Macro 30	混色效果
					240-247	Color Macro 31	混色效果
					248-255	Color Macro 32	混色效果
			8	13	0	<u>INTERNAL PROGRAM MACROS :</u> NO FUNCTION	无
					1-30	Internal Program 01	内置程序1
					31-60	Internal Program 02	内置程序2
					61-90	Internal Program 03	内置程序3
					91-120	Internal Program 04	内置程序4
					121-150	Internal Program 05	内置程序5
					151-180	Internal Program 06	内置程序6
					181-210	Internal Program 07	内置程序7
					211-255	Internal Program 08	内置程序8
			9	14	0-31	<u>STROBE :</u> LEDS OFF	关闭
					32-63	LEDS ON	打开光
					64-95	Strobe Effect SLOW to FAST	同步频闪从慢到快
					96-127	LEDS ON	打开光
					128-159	Pulse Effect In Sequences	脉冲同步频闪
					160-191	LEDS ON	打开光
					192-223	Random Strobe Effect SLOW to FAST	异步频闪从慢到快
					224-255	LEDS ON	打开光
	6	8	10	15	0-255	<u>DIMMER INTENSITY :</u> Intensity 0 to 100%	调光(或内置程序速度)从0到100%
				16	0-255	<u>DIMMER FINE :</u> FINE Intensity 0 to 100%	调光微调
			11	17	0-20	<u>DIMMING CURVES :</u> STANDARD	标准模式
					21-40	STAGE	舞台模式
					41-60	TV	电视模式
					61-80	ARCHI TECTURAL	建筑模式
					81-100	THEATRE	剧院模式
					101-255	Default to Unit Dimming Curve Setting	缺省模式
			12	18	0-189	<u>COLOR ENABLE :</u> NO Function	无用
					190-255	Enable (Turn ON) EDIT WHITE BALANCE M	编辑和存储白平衡使能
			13	19	0-189	<u>Color Mode:</u> NO Function	无用
					190-254	EDIT (Set) a New WHITE BALANCE	编辑新的白平衡
					255	STORE (Save) a New WHITE BALANCE	存储编辑好的白平衡